

Anbringen des Aufklebers am MacBook

1. Reinigen Sie die Rückseite des Geräts, so dass sie sauber und fettfrei ist.
2. Suchen Sie bei eingeschaltetem Gerät eine optimale Position des Aufklebers, so dass sich das Motiv im beleuchteten Bereich befindet.
3. Lösen Sie vorsichtig die untere (weiße) Trägerfolie des Aufklebers. Am besten fangen Sie an der unteren Kante an, siehe Abbildung rechts.
4. Plazieren Sie den Aufkleber mit Hilfe der transparenten Trägerfolie auf dem Gerät. Streichen Sie dabei eventuell entstehende Luftblasen nach außen.
5. Lösen Sie zum Schluss vorsichtig die Trägerfolie ab. Es kann hilfreich sein, diese sehr „flach“ abzuziehen, d.h. in einem Winkel von 180° . Fertig!

